Инструкция по пользованию ISP-tool-board для THV65, HTLV, TVB50

Алексей Наймушин

Alexey.naimushin@symmetron.ru

+7 981 847 94 20

1. Устанавливаем программное обеспечение RTDTool

2. Подключаем через HDMI ISP-tool-board к видеоконтроллеру и подаем напряжение +12 В





3. Запускам программу и выбираем вкладку ISP / Serial Flash



	USB E			ar 2743PO -							
	Flash	00	DP								
	15P	HC.									
	-	-	-								
	-										
					T						
	<u>*</u>										
			1	ISP Type Normal			50	31			
								Ten malmon Dex			
			-1					A Read			
						00 1					

4. Загружаем фаил прошивки xxx.H00 ... нажав на кнопку 64К, выбрав в первой строчке xxx.H00, остальные файлы автоматически подтягиваются

TTR RTDTool Customer V2.3 8eta1 203	RTDTool Customer V2.3 Beta1 2013-01-04										
Charling ISP III											
31											
45											
5											
6T	140										
7C											
>8			1								
Calculate CRC 0xA8	14										
Calculate CRC 0x4B											
The Abrus											
D											
IG TrueView	-					1					
	T ISP Betore AC On ISP Option										

5. Нажимаем на значек молния (внизу окна) и файлы автоматически загружаются в видеоконтроллер

	Control USB CONTROL Device 2743P0 0 0 0 0 0
Jacrep Internet Explorer	HOCP Flash OD OP ECP Int is CCP English Mit CORTING C ISP ISC TCCAI Dim Dim< Dim Dim Dim
	10 C (Boxymental and paporu/Detailseets/Indian complete 2016538 (14 100) Show Carrient File Version Meta 210 C (Boxymental and paporu/Detailseets/Indian complete 2016538 (14 100) Presentation 311 Programming Prince visco 411 File Refresh Time 29 05 2015 (2005) 2056 511 File Refresh Time 29 05 2015 (2005) 2056 511 File Refresh Time 29 05 2015 (2005) 2056 511 File Refresh Time 29 05 2015 (2005) 2056 511 File Refresh Time 29 05 2015 (2005) 2056 511 File Refresh Time 29 05 2015 (2005) 2056
e Reader xi	7 I
	Program BANK 2 94 % Option: Auto ErsseType = ISP Address: 0x04 File Type: Hex Auto Detect Flash: Disable Sector Eisse - Vector Code: Or Sector Eisse - Vector Code: Or Sector
	TISPBetore ACOn ISP Option
0001	

6. Информацию о завершении загрузки, о состоянии загрузочных данных можно видеть в информационном поле

	Commune Control of the Control of th											
	OK	IUSB		St	slar 2743PQ							
		Flanh										
	Cot Reg	ISP										
	RTD2120 RTD2122 Sprint Flash EEptom EFuse											
	OFC	Искитенты,										
	C (Документы для работь) Diator heets) Techick BES0 19578 65536 (Juli 200) - Show Current File Version Ind											
	2 F CUDRUMENTH DAR DECOTH/Delasheets/Techer PASS 43152 05536 128 1924											
	3.0											
	ar	TTO DESTIN	1121123									
	SE	Planinge										
	6FT	TELEVISION OF THE										
	75		11122220									
		Bank 8-255	1000000000							(E) Show		
	SBL]	2						Read O				
	Read	CRC 0x48	В	-								
	BANK	1 CRC OK.					C Auto					
	Sector	Erase OK			Option Auto							
	Read	CRC 0xE	E 00.*/									
	Calcul	ate CRC Dx	A8									
	Read	Read CRC 0xA8 File Type Hex BANK 0 CRC OK Auto Detyct Flash Disable										
	BANK											
	File Ti	me is 29.06.1	2016 6:30:56	2						2 Head		
		DACS	-		ISP Opt	ion	23 N					
	PASS TISPERIOR ACON IST OPHONE However											